


KRÁTKÝ NÁVOD



Tlačítka:



Přepínání mezi **skupinami dřev** od 01 do 20 tak, jak je popsáno na čelní straně. Přítisknutí kompletní plochy senzoru na povrch dřeva a odečtení naměřené hodnoty.




Do **Hustota dřeva** klávesou:



Tlačítka:



Výběr **hustoty** dřeva, které chcete měřit. Přítisknutí kompletní plochy senzoru na povrch dřeva a odečtení naměřené hodnoty.




Do **Tloušťka dřeva** klávesou:



Tlačítka:



Výběr **celkové tloušťky dřeva**, které chcete měřit. Nastavení je v rozmezí 2 – 40 mm.



Do **Paměť** klávesou:




Tlačítka:



Výběr mezi **skupinou dřeva a druhem dřeva** pro následující ukládání dat. Šipka zobrazuje výběr.

Do Datová paměť klávesou:



Tlačítka:



Ukládání zobrazené naměřené hodnoty v **PC-modu** od PC00 do PC99 (on/off).

Náhled a přepsání uložených hodnot (+/-).



Tlačítko:

Ovládání pomocí software

Přehrání uložených **dat** z PM1-D do počítače.



Tlačítka:



Vypnutí přístroje. Nastrčení **senzoru** a opětovné zapnutí (on/off).

Odečtení teploty (v °C & F), rel. vlhkosti a Ugl (+/-).