

DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TEPLOMĚR TH 7

NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme, že jste se rozhodli k nákupu našeho DIGITÁLNÍHO POKOJOVÉHO TEPLOMĚRU. Pomocí tohoto přesného elektronického přístroje můžete měřit teplotu i vlhkost a zaznamenávat jejich maximální a minimální hodnoty.

SPECIFIKACE

Rozsah měřených teplot:	-10 °C až +60 °C (14 °F až +140 °F)
Přesnost měření teploty:	±1 °C (±2 °F)
Rozlišení teplot na displeji:	0,1 °C (0,2 °F)
Rozsah měřených vlhkostí:	20% r.v. až 99% r.v.
Přesnost měření teploty :	±1 °C
Přesnost měření vlhkosti:	±5%
Rozlišení vlhkostí na displeji:	1%
Funkce zaznamenání min. a max. teplot a vlhkostí	
Napájecí napětí:	1,5 V, jedna mikrotužková baterie AAA
Indikátor relativní vlhkosti vnitřního prostoru a úrovně pohody	
Rozměry:	85x 65 x 15 x mm

Vložení baterií

- Nadzdvihněte stojánek na zadní straně pouzdra
- Otevřete víčko prostoru pro baterie odsunutím ve směru šipky
- Do prostoru pro baterie vložte 1 mikrotužkovou baterii AAA (se správnou polaritou)
- Zavřete víčko prostoru pro baterie

Tlačítka a jejich funkce

• Přední panel

1. Tlačítko **MIN** *minimální*
 - Stisknutím tlačítka MIN zobrazíte minimální vnitřní teplotu a minimální vnitřní vlhkost.
2. Tlačítko **MAX** *maximální*
 - Stisknutím tlačítka MAX zobrazíte maximální vnitřní teplotu a maximální vnitřní vlhkost.
3. Tlačítko **RESET**
 - Stisknutím tlačítka reset zrušíte minimální i maximální hodnoty

OMEZENÁ ZÁRUKA

Na tento výrobek se poskytuje se poskytuje záruka v délce 90 dní od data nákupu. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se projeví při správném používání výrobku. Pokud nebude Váš přístroj správně fungovat v důsledku vady některého z dílů nebo jejich montáže, zdarma Vám jej opravíme. Tato záruka se týká všech dílů, s výjimkou baterie. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným zacházením.